

MODELE PLAFONÓW



KWADRATOWY

PKP-LED-9W
PKP-LED-12W
PKP-LED-18W
PKP-LED-24W



OKRĄGŁY

POP-LED-9W
POP-LED-12W
POP-LED-18W
POP-LED-24W

Plafony w kolorze białym. Obudowa wykonana z aluminium.

DANE TECHNICZNE

Kąt świecenia	120°	Prąd wyjściowy	300mA
Barwa światła (neutralna-biała)	4000K	Napięcie wejściowe	AC200V-250V 50Hz
Żywotność	30000h	Współczynnik oddawania kolorów	Ra>80
Liczba cykli On/Of	15000	Temperatura pracy	-5°C ÷ 50°C
Współczynnik mocy	PF>0,5	Czas nagrzewania się lampy	pomijalny

SYMBOL	KSZTAŁT	MONTAŻ	WYMIAR	MOC ZNAMIONOWA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
PKP-LED-9W	KWADRATOWY	PODTYNKOWY	145x145x13	9W	580lm
PKP-LED-12W	KWADRATOWY	PODTYNKOWY	170x170x13	12W	780lm
PKP-LED-18W	KWADRATOWY	PODTYNKOWY	225x225x13	18W	1350lm
PKP-LED-24W	KWADRATOWY	PODTYNKOWY	300x300x13	24W	1800lm
POP-LED-9W	OKRĄGŁY	PODTYNKOWY	Ø145x13	9W	580lm
POP-LED-12W	OKRĄGŁY	PODTYNKOWY	Ø170x13	12W	780lm
POP-LED-18W	OKRĄGŁY	PODTYNKOWY	Ø225x13	18W	1350lm
POP-LED-24W	OKRĄGŁY	PODTYNKOWY	Ø300x13	24W	1800lm

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji znajdują się na stronie:

<http://www.plastrol.pl/gwarancja>

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi Producent.



Wyprodukowano
w P.R.C. dla:

P.W.U-H Plast-Rol
Spółka Jawna J.J. Kałuża
64-918 Lotyń ul. Pocztowa 16
Phone +48 67 266 04 20
Fax +48 67 266 04 52
www.plastrol.pl
plastrol@plastrol.pl




Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucać zużytego urządzenia wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Przekazując zużyte produkty do właściwego punktu zbierania zapobiegasz potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w urządzeniu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Podłączenia elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
- Podczas montażu oprawy należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilające.
- Nie stosować w obwodach ze ściemniaczami.
- Montaż wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

1. Ostrożnie wyjąć plafon z opakowania.
2. Przygotować otwór montażowy (Rys.1).
3. Odłączyć zasilacz LED od plafonu (Rys.2A).
4. Podłączyć zasilacz LED do sieci elektrycznej (Rys.3).
5. Podłączyć zasilacz LED do plafonu (Rys.2B).
6. Zamontować plafon do powierzchni montażowej za pomocą sprężyn dociskowych (Rys. 4).



WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednią obsługą oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
3. Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji.
4. Przed podłączeniem należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. W razie uszkodzenia któregośkolwiek z podzespołów nie korzystać z urządzenia.
5. Zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie. W razie uszkodzenia urządzenie należy zwrócić do punktu sprzedaży.
6. Należy chronić urządzenie przed zanurzeniem w jakimkolwiek roztworze.
7. Należy obchodzić się ostrożnie z urządzeniem i chronić je przed wstrząsem i uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Nie należy przykrywać urządzenia w trakcie eksploatacji.
9. Nie należy narażać urządzenia na bardzo wysokie lub niskie temperatury.
10. Urządzenie czyścić za pomocą miękkich ściereczek. Nie używać silnych detergentów, alkoholu czy rozpuszczalników.
11. W trakcie czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
12. Produkt należy chronić przed dziećmi.
13. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu.
14. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy zachować na wypadek ewentualnej reklamacji.